

# CONTROLE REMOTO UNIVERSAL

LA-50B ZATECH



## Modo de configuração:

### 1. Configuração manual do código.

Pressione TV ou CABO por 3 segundos e então o LED vai acender para entrar no modo de configuração de TV ou CABO.

Digite os 4 números/dígitos que você escolheu na lista de códigos; o LED piscará uma vez se a entrada do número estiver correta. Inserindo todos os números digitais corretamente, o LED acenderá depois de acender por cerca de 3 segundos. Se o código errado for inserido, o LED piscará 2 vezes e apagará diretamente para sair do modo de configuração.

Nota: Se nenhuma tecla for pressionada em 30 segundos, o LED apagará para sair do modo de configuração.

### 2. Modo de pesquisa de código.

Pressione TV ou CABO por 3 segundos e então o LED vai acender para entrar no modo de configuração de TV ou CABO.

Desligue o dispositivo que você deseja controlar.

Pressione POWER para entrar no modo de busca.

Aponte para o dispositivo, pressione CH + ou CH- para procurar o código um por um para localizar o código correto. Uma vez que o dispositivo ligar (significa que você obteve o código correto), pressione TV ou CABO para confirmar a configuração. Pressione SAIR para sair do modo de busca a qualquer momento, o código não será salvo.

Se você pressionar CH e segurar por 5 segundos, ele entrará no modo de pesquisa automática, ele enviará um código a cada 0,5 segundo até enviar todo o código listado, quando o dispositivo ligar, pressione TV ou CABO imediatamente para salvar o código.

Nota: Se um botão errado for pressionado, O LED irá piscar três vezes e sair do modo de Busca.

## Seleção de dispositivos:

Depois de configurar OS códigos Da TV e CABO corretamente, pressione a TV para controlar a SUA TV, pressione o CABO para controlar o SEU dispositivo STB.

-----CAIXA CONVERSORA-----								
BRAND	STB CODE LIST							
Zatech	5032							
Intek	5037							
Arion	5038							
Amino	5039							

-----TV-----								
BRAND	TV CODE LIST							
Admiral	0072	0118						
Advent	0041							
Adventura	0077							
Aiko	0109							
Aiwa	0059							
Akai	0044	0073						
Akura	0063	0082						
Alaron	0079	0084	0087					
A-Mark	0074							
America Action	0045	0085						
Amtron	0046							
Anam	0045	0085						
Anam National	0046							
Anitech	0063							
AOC	0042	0043	0044	0047	0074	0076	0086	
Apex	0013	0125	0147	0152	0177			
Apex Digital	0039	0111						
Archer	0074							
Asuka	0063							
Atvio	0153							
Audinac	0085							
Audiovox	0045	0046	0074	0085	0088	0114		
Axion	0060							
Basic Line	0063							
Baysonic	0085							
Belcor	0042	0076						
Bell & Howell	0072	0123						
BenQ	0061							
Blackway	0063							
BlueSky	0063							

BPL	0063	0087					
Bradford	0045	0046	0085				
Brockwood	0042	0076					
Broksonic	0045	0074					
Bush	0063						
Candle	0042	0043	0044	0077	0081		
Carnivale	0044						
CCE	0078	0079					
Celebrity	0007	0028	0073				
Celera	0039						
Centurion	0042						
Challenger	0001	0030	0037	0045	0046	0049	0080
	0102	0103	0148	0149	0150	0151	0153
	0085	0101	0171				
Chonghong	0039						
Cineral	0088						
Citizen	0040	0042	0043	0044	0046	0048	0077
	0080	0081	0109				
Clairtone	0086						
Clarion	0045	0085					
Coby	0062	0157	0158				
Colortyme	0042	0043					
Concerto	0042	0043	0081				
Contec	0045	0085	0086				
Contec/Cony	0046	0050					
Craig	0045	0046	0085				
Crosley	0049	0071					
Crown	0045	0046	0080	0085			
Curtis Mathes	0001	0042	0043	0044	0048	0049	0071
	0080	0081	0088	0114	0118	0123	
CXC	0045	0046	0085				
Cytron	0092						
Daewoo	0015	0040	0042	0043	0047	0048	0076
	0080	0088	0109	0114			
Ddayrton	0042	0043	0048	0076			
De graaf	0087						
DIMENSIA	0001						
Dumont	0046	0076					
DURABRAND	0036	0038	0042	0045	0074	0085	
Dwin	0118						
Dynex	0041						
Electroband	0000	0028	0073	0086			
Electronhome	0042	0043	0073				
Elektra	0063						

Emerson	0015	0018	0029	0040	0042	0043	0045	
	0046	0048	0128	0129	0130	0148	0179	
	0050	0076	0079	0080	0084	0085	0086	0123
Emperor	0063							
Envision	0042	0043	0073					
Finlandla	0087							
Fisher	0087	0123						
Frontech	0082							
Fujitsu	0084							
Funai	0018	0045	0046	0084	0085			
Futuretec	0045	0046	0082	0085				
Gateway	0031							
GE	0001	0012	0042	0043	0063	0088	0114	
Goldstar	0042	0043	0044	0047	0048	0050	0076	
Gradiente	0081	0093						
Granada	0087							
Great Wall	0029	0124						
Grundig	0078							
Grundy	0045	0046	0084	0085				
Haier	0038							
Hallmark	0042	0043						
Hannspree	0089	0108						
Harley Davison	0084							
Harman/Kardon	0049							
Harvard	0045	0046	0085					
Havermy	0118							
Hello Kitty	0088	0114						
Himitsu	0085							
Hisense	0090	0110	0168					
Hitachi	0014	0042	0043	0050	0081	0115		
Hypson	0082							
Hyundai	0064	0144	0169					
ICE	0082							
Iceac	0034	0125						
Ilab	0127							
Ilo	0021	0033						
IMA	0046							
Infinity	0049	0071						
Initial	0021							
Insignia	0035	0036	0041	0067	0068	006	0124	
Intervision	0082							
iTengsun	0126							

JBL	0049	0071							
JC Penney	0001	0042	0043	0047	0048				
JCB	0007	0028	0073						
Jensen	0042	0043	0092						
JVC	0009	0050	0054	0100	0117	0119			
Kalley	0147	0149	0152	0154	0155	0167			
Kawasho	0042	0043	0073						
KEC	0045	0085							
Kenwood	0042	0043	0044	0076					
KLH	0039								
Kloss	0077								
Kloss Novabeam	0046								
Konka	0065	0138	0155						
KTV	0044	0045	0046	0048	0079	0080	0085	0086	
Lexus	0130	0131							
leyco	0082								
LG	0010	0025	0037	0042	0047	0081			
Logik	0072								
Luxman	0042	0043	0081						
LXI	0001	0042	0043	0049	0071	0083	0111	0123	
Magnasonic	0040								
Magnavox	0021	0042	0043	0044	0049	0071	0084	0101	
Majestic	0072								
Manesth	0082								
Marantz	0042	0043	0044	0049	0071	0078			
Matsui	0087								
Matsushita	0113								
Megatron	0042	0043	0074						
MEI	0086								
Memorex	0018	0042	0043	0047	0072	0084	0123		
MGA	0042	0043	0044	0047	0076				
Midland	0048	0080							
Mintek	0021								
Mitsubishi	0017	0042	0043	0047	0076	0118			
Mitsui	0128	0130	0131						
Montgomery Ward	0072								
Motorola	0118								
MTC	0042	0043	0044	0047	0076	0081	0088		
Multitech	0045	0046	0079	0085					
NAD	0042	0043	0078	0081	0083	0111			
Naoki	0128	0129	0130	0131					
NEC	0042	0043	0044	0047	0076	0081			
Netsat	0078								

Nikkai	0082						
Nikko	0042	0043	0044	0109			
Norcent	0110						
NTC	0109						
Olevia	0030	0159	0160	0161	0162	0163	0164
	0165	0166					
Onwa	0045	0046	0085				
Optimus	0113	0123					
Optonica	0118						
Orion	0036	0070	0084	0126			
Osaki	0082						
Panama	0082	0172	0173	0174	0175	0176	0177
	0178	0179	0180	0181			
Panasonic	0004	0023	0051	0052	0053	0057	0094
	0095	0113	0120	0121	0122	0127	
Penney	0042	0044	0074	0076	0080	0083	0111
Philco	0042	0043	0044	0047	0049	0050	0071
	0076	0128	0129	0130	0131		
Philips	0002	0021	0022	0042	0049	0050	0071
	0075	0078	0096	0097	0102	0154	0156
Philips Magnavox	0002	0049	0101				
Pilot	0042	0044	0048	0076	0080		
Pioneer	0019	0042	0043	0112			
Polaroid	0039						
Polytron	0063						
Portland	0042	0043	0047	0048	0076	0080	0109
Premier	0172	0173	0174				
Prima	0132	0133	0134	0135	0136	0137	0138
	0139	0140	0141	0183			
Proscan	0001						
Protech	0063	0082					
Proton	0042	0043	0050	0074			
Proview	0034						
Pulsar	0042	0076					
Pye	0075						
Quasar	0113						
Radioshack Realistic	0001	0042	0043	0046	0048	0050	
RadioShack	0001	0042	0044	0045	0076	0080	0081
	0085	0123					
RCA	0001	0003	0042	0043	0047	0060	0076
	0103	0112	0149	0176			
Realistic	0001	0042	0044	0045	0076	0080	0081
	0085	0123					
Rex	0082						

Rhapsody	0079	0086						
Riviera	0132	0133	0137	0142	0182			
Roadstar	0063	0082						
Runco	0044							
Sagem	0063							
Saisho	0082							
Sampo	0042	0043	0044	0048	0080			
Samsung	0007	0027	0042	0043	0044	0047	0048	
	0050	0076	0078	0081	0082	0104	0105	0150
Samsux	0080							
Sankey	0173	0175	0176	0177	0178	0178	0179	
Sansui	0036	0070	0088	0128				
Sanyo	0026	0042	0087	0123				
Scimitsu	0076							
Scotch	0042	0043						
Scott	0042	0043	0045	0046	0050	0076	0084	0085
Sears	0001	0042	0043	0049	0071	0081	0083	
	0084	0111	0116	0123				
SEG	0082							
Selectron	0180	0181						
Semivox	0085							
Semp	0083							
Sharp	0008	0042	0043	0048	0050	0080	0118	
Sheng Chia	0118							
Shogun	0042	0076						
Signature	0072							
Simply	0153	0154	0156	0169				
SKY	0063	0078						
Sonitron	0087							
Sonolor	0087							
Sony	0000	0005	0024	0028	0073			
Soundesign	0042	0043	0045	0046	0084	0085		
Spectricon	0074							
Squareview	0116							
SSS	0042	0045	0046	0076	0085			
Starlite	0045	0046	0085					
Superscan	0118							
Supre-Macy	0077							
Supreme	0000	0028	0073					
Sylvania	0018	0042	0043	0044	0049	0071		
Symphonic	0016	0045	0046	0085	0116			
Syntax	0030							
Tandy	0118							

Tatung	0031	0074					
TCM	0063						
Teac	0082						
Technics	0113						
Technoi Ace	0084						
Techwood	0042	0043	0074	0081			
Teknika	0042	0043	0045	0046	0047	0048	0049
	0050	0071	0072	0076	0080	0081	0084
	0085	0109					
Tekno	0143	0144	0145	0146			
Telefunken	0081						
Thomson	0001						
TMK	0042	0043	0081				
Tophouse	0085						
Toshiba	0011	0083	0099	0106	0111	0123	0151
Tosonic	0086						
Totevision	0048	0080					
Universum	0082						
Vector Research	0044						
Venturer	0107						
Vidikron	0049	0071					
Vidtech	0042	0043	0047	0076			
Viewsonic	0020	0066	0098				
Viking	0077						
Viore	0032	0033					
Vizio	0010	0031					
Wards	0001	0042	0043	0044	0047	0049	0071
	0072	0076	0081	0084			
Waycon	0083	0111					
Westinghouse	0020	0028	0091	0114			
White Westinghouse	0015						
Windstar	0063						
Yamaha	0042	0043	0044	0047	0076		
Yoko	0082						
Zenith	0006	0042	0053	0055	0058	0072	
Zonda	0074						