

Precauções

- Por favor, leia atentamente as instruções para operar corretamente o seu aparelho.
 - Após o término da leitura desse manual, mantenha-o guardado adequadamente para qualquer futura consulta.
 - Manter fora do alcance de forte fonte de luz, alta umidade ou pouca ventilação.
 - O aparelho possui pequenas aberturas de ventilação visando evitar qualquer sobrecarga e/ou superaquecimento.
- A fim de evitar riscos de incêndio decorrente, não utilize sob o aparelho qualquer objeto que possa obstruir essas aberturas.
- Cuidado! O aparelho possui alta tensão, jamais abra ou desmonte-o.
 - Mantenha o cabo de alimentação/tomada fora do alcance de objetos cortantes ou pontiagudos, assim evitando riscos de choques elétricos.
 - A limpeza do aparelho deve ser feita apenas com um pano macio seco.

Controles e Funções

Painel Frontal

1. Power: Liga o aparelho / Modo Stand-by
2. LED Power: Exibe a ligação ON/OFF
3. LED Signal: Indica o nível de sinal
4. ▲ / ▼ : Navega entre os Menus / Troca de canal

Painel Traseiro

1. Tuner: Entrada da antena UHF / VHF
2. USB 2.0: Porta USB 2.0
Caso utilize o conversor com um HD externo, certifique-se de que o dispositivo externo esteja inserido na saída USB antes de utilizá-lo.
3. DV-OUT: Saída para cabo HDMI
4. RCA: Saída de vídeo composto para ligação AV

Controle Remoto

1. Power: Liga ou desliga o aparelho
2. Mute: Desliga ou liga a saída de áudio
3. ►||: Pause / Função Time Shift
4. ■: Stop
5. ●: Função de gravação
6. USB: Menu USB
7. Subtitle: Seleciona o idioma da legenda
8. Info: Mostra informações sobre o programa exibido
9. CC: Mostra a Lista de canais disponíveis
10. Áudio: Seleciona o idioma ou modo de áudio
11. Fav: Mostra ou edita a lista de programas favoritos
12. Recall: Retorna ao último canal selecionado

- 13.OK: Seleciona o item em destaque
- 14.◀/▶ : Aumenta ou diminui o volume
- 15.▲/▼:Navega entre os Menus / Muda de canal
- 16.Menu: Pressione esse botão para ir ao menu principal
- 17.Exit: Sai do Menu ou retorna para Menu anterior
- 18.Page +/-: Navega entre o menu
- 19.▶▶ / ◀◀: Próximo / Anterior
- 20.▶▶ / ◀◀: Retrocede / Avança rapidamente
- 21.Botões Numéricos (0-9): Seleciona Canal ou configuração
- 22.EPG(GUIA DE PROGRAMAÇÃO ELETRÔNICA): Ativa o EPG

Operação do Menu

Instalação

Menu de instalação permite que você realize a edição e busca de canais automaticamente.

- 1.Procura de canais ISDB-T: Realiza a procura de canais de acordo com a frequência desejada
- 2.Programação automática ISDB-T : Realiza uma varredura/busca automática de canais
- 3.LCN: Define o modo de LCN para ON / OFF
- 4.1-Seg: Permite que defina o modo Seg para ON / OFF

Editar Canais

Permite a edição, adicionar favoritos, pular, mover, ordenar e excluir canais.

Configurações do sistema

- 1.Configurações do sistema: Inclui idioma, sistema de Tv, ajuste de timer, PVR e etc
- 2.Definição do Visor: Define Brilho, Contraste, Cor, saturação etc
- 3.OSD: Permite ajustar a transparência de visualização do Menu
- 4.Controle dos pais: Permite habilitar ou desabilitar funções como: bloquear menus, bloquear canal ou definir faixa etária com senha de acesso

Ferramentas

- 1.Modo de fábrica: Restaura o aparelho para o padrão de fábrica.
A senha padrão de "0000"
- AVISO:** Ao restaurar o padrão de fábrica, todos os dados e definições serão eliminados
- 2.Atualizar: Define por onde será realizada a atualização (USB, RS232 e/ou OTA)

Solução de Problemas

Problema	Possíveis Razões	Solução
Aparelho não liga	Cabo de alimentação pode estar desconectado.	Conecte o cabo de alimentação na tomada de energia
Alimentação está conectada, mas não há logo de início	Cabo de Vídeo pode não estar conectado corretamente	Conecte o cabo de vídeo corretamente
Há logo de início, mas o aparelho não reproduz som	O aparelho pode estar no modo Mudo	Pressione o botão Mute

Tuner e canal	
Numero de tuners	1
Faixa de frequência	107MHz à 858MHz
Nível de saída de sinal	- 25 a -65dBm
Controle DiSEqC	Versão 1.0, 1.1, 1.2 e 1.3
MPEG	
Taxa de entrada	80Mbps para MPEG Transport Stream e 25Mbps para DV
Resolução de vídeo	576i, 576P50, 720P50, 1080i50, 1080P50
Decodificação de áudio	MPEG-2layer I e II (cam Music) , MPEG4AAC e MPEG4 AAC-HE(AAC +), Dolby Digital
Fonte de energia	
Tensão de entrada	AC 100 ~ 240V, 50/60Hz
Consumo de energia	Max.25W

Garantia

1. Garantia de 1 ano
2. A Garantia é válida SOMENTE contra defeitos de fabricação
3. A Garantia não cobre defeitos ocasionados por mau uso, má instalação, quedas, picos ou quedas de energia ou danos por causas naturais
4. Os produtos defeituosos deverão ser devolvidos na embalagem original, acompanhado de todos os acessórios
5. Todos os nossos produtos são testados antecipadamente para evitar quaisquer problemas
6. Os produtos serão reparados, caso não houver reparo, serão trocados ou o dinheiro devolvido.